

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POWER BANK LP-4000

Универсальный внешний аккумулятор

ROBITON POWER BANK LP-4000 – это универсальный внешний аккумулятор компактного размера с интеллектуальным контролем заряда. Кабель Micro-USB для заряда портативных устройств соединен с корпусом POWER BANK. Дополнительный USB кабель, а также универсальный штекер для заряда смартфонов прилагается в комплекте.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Зарядите перед использованием. Подключите USB кабель к Micro-USB разъему POWER BANK с одной стороны, и к зарядному устройству с USB разъемом - с другой.

Когда все 4 индикатора перестанут мигать и начнут гореть постоянно – ваш ROBITON POWER BANK заряжен и готов к работе.

Подключите USB кабель к USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, а ваше мобильное устройство к Micro-USB разъему с другой, или используйте Micro-USB кабель, соединенный с корпусом POWER BANK. При необходимости, соедините штекер, расположенный под встроенным кабелем с Micro-USB разъемом данного кабеля.

Процесс заряда начнется автоматически.

Отключите USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумулятор: Li-pol 4000мАч

Вход: 5В = 1А (Micro-USB)

Выход: 5В = 1000mA (USB/Micro-USB)

Вес: 104 гр.

Габариты: 129 мм x 67,8 мм x 8,8 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Универсальный внешний аккумулятор POWER BANK LP-4000 – 1шт

Зарядный шнур USB – MicroUSB – 1шт.

Универсальный коннектор для питания смартфонов – 1шт.

Не разбирайте, не подвергайте механическим воздействиям, воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте попадания химических веществ

Гарантийный талон

The power supply specialist
ROBITON®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэйтэри" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		<i>M.П.</i> Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантитным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязательства снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.