

Благодарим за приобретение продукции ROBITON®!

С помощью таймера обратного отсчета вы легко сможете настроить автоматическое выключение ваших электроприборов через необходимый промежуток времени.

- Прост в обращении
- Минимальное время настройки – одна минута
- Максимальное время отключения – 1 час

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите время, через которое ваше устройство должно отключиться. Для этого совместите необходимое количество минут на вращаемом кольце таймера со стрелкой на центральной его части.
2. Подключите ваше устройство к таймеру.
3. Подключите таймер к сети 220В.
4. Загорится светодиод на корпусе таймера, кольцо начнет медленно вращаться – обратный отсчет начат. Пока отсчет не окончен – ваш электроприбор будет работать.
5. Когда время выйдет, стрелка совместится с нулём, таймер отключит подачу электроэнергии на ваше устройство. Светодиод на корпусе таймера перестанет гореть.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте только в помещении
- Избегайте попадания влаги на устройство
- Не подключайте к таймеру приборы мощностью выше 3600Вт
- Не включайте таймер в сеть в случае его повреждения
- Не разбирайте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 220-240В 50Гц
Максимальная мощность: 16А, 3600Вт

Минимальное время установки: 1 минута
Максимальное время установки: 60 минут

Условия эксплуатации: от 0°C до 40°C при относительной влажности от 5% до 80%
Условия хранения: от -20°C до 80°C при относительной влажности от 5% до 90%

Срок хранения не ограничен,
срок службы не менее 30000 часов.

Гарантийный талон

The power supply specialist
ROBITON®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

*М.П.
Фирмы-продавца*

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.