

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POWER BANK Li7.8

Универсальный внешний аккумулятор

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

ROBITON POWER BANK Li7.8 – это компактный внешний аккумулятор с интеллектуальным контролем заряда. Совместим с большинством современных мобильных устройств: мобильными телефонами и смартфонами, планшетными компьютерами и другими устройствами с питанием от Micro-USB*.

Внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK Li7.8 заряжается от USB порта компьютера, ноутбука или от зарядных устройств с USB разъемом. ROBITON POWER BANK Li7.8 произведен на основе Li-ion аккумуляторов большой емкости, благодаря чему способен несколько раз полностью зарядить смартфон. USB кабель для заряда внешнего аккумулятора и портативных устройств прилагается в комплекте.

Универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK Li7.8 оснащен защитой от излишнего заряда, излишнего разряда, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Также, предусмотрен специальный режим энергосбережения, который не позволит аккумулятору разрядиться пока он отключен.

Порядок работы

1. Перед началом использования универсального внешнего аккумулятора его необходимо зарядить. Для этого подключите USB кабель к Micro-USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, и к USB порту компьютера или зарядному устройству с USB разъемом - с другой.
2. Процесс заряда начнется автоматически. 4 светодиода индикатора начнут мигать синим, символизируя степень заряда батареи. Время до полного заряда может составить от 3 до 8 часов, в зависимости от того, какой источник питания используется. Когда все 4 светодиода перестанут мигать и начнут гореть постоянно – ваш ROBITON POWER BANK Li7.8 полностью заряжен и готов к работе.
3. Для заряда вашего мобильного устройства от универсального внешнего аккумулятора ROBITON POWER BANK Li7.8 подключите USB кабель к USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, а ваше мобильное устройство к Micro-USB* разъему с другой.
4. Нажмите кнопку включения. Индикатор работы POWER BANK должен гореть на всем протяжении работы, отображая степень оставшегося заряда батареи.
5. В целях безопасности и продолжения жизни вашего внешнего аккумулятора, ROBITON POWER BANK Li7.8 автоматически отключится, если к нему не подключена нагрузка в течение 30 секунд, а также, если уровень его заряда близок к нулю.
6. Отключите USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

Значения светодиодных индикаторов:

Заряд	4 светодиода горят постоянно – POWER BANK полностью заряжен и готов к работе 3 светодиода горят и 1 мигает – аккумулятор заряжен более, чем на 75% 2 светодиода горят и 1 мигает – аккумулятор заряжен на 50%~75% 1 светодиод горит и 1 мигает – аккумулятор заряжен на 25%~50% 1 светодиод мигает - аккумулятор заряжен на 0%~25%
Разряд	Горит 4 светодиода – остаточный заряд аккумулятора составляет более, чем 75% Горят 3 светодиода – остаточный заряд аккумулятора составляет 50-75% Горят 2 светодиода – остаточный заряд аккумулятора составляет 25-50% Горит 1 светодиод – остаточный заряд аккумулятора составляет 5-25% 1 светодиод мигает – аккумулятор почти разряжен, необходимо его зарядить
Защита	Светодиод мигает 5 раз – сработала защита от перегрузки, короткого замыкания или глубокого разряда 4 светодиода мигают 5 раз – сработала защита от перегрева

Технические характеристики:

Цвет – черный / белый / красный (в зависимости от модели)

Аккумулятор: Зшт. Li-ion 3.7В/2600мАч (28.86Вт*ч)

Вход: 5В=2А

Выход: USB 5В=2400/1000мА (3400 сумм. макс.)

Вес: 190 гр.

Габариты: 100*61*22 мм

Рекомендованная температура работы: 0°C ~ +40°C при относительной влажности не более 80%. При разряде при низких и высоких температурах снижается емкость аккумулятора.

Температура хранения: -20°C...+55°C при относительной влажности не более 90%, перед длительным хранением рекомендуется зарядить.

Инструкции по технике безопасности

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования
- Используйте только 5В/USB зарядные устройства
- Не оставляйте подключенным к зарядному устройству более чем на сутки
- Если вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства – немедленно прекратите его использование!
- Если входной и выходной контакты загрязнились, аккуратно протрите их сухой мягкой тканью, во избежание ухудшения контакта
- Не разбирайте устройство, не подвергайте механическим воздействиям
- Не подвергайте воздействию тепла или прямых солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте попадания химических веществ на аккумулятор
- Избегайте попадания влаги на устройство
- Зарядите перед использованием. Если аккумулятор долго не использовался, то в силу химических и физических свойств аккумуляторов, он не может быть заряжен полностью. Для восстановления изначальных свойств, аккумулятор необходимо полностью зарядить / разрядить несколько раз подряд
- Во время заряда / разряда возможно нагревание устройства. Будьте осторожны во время использования
- Аккумулятор – химический источник тока. Никогда не выбрасывайте аккумуляторы вместе с остальным мусором, утилизируйте их с помощью специальных служб

* В случае если ваше мобильное устройство не оснащено Micro-USB разъемом, вы можете использовать любой другой шнур USB

Гарантийный талон

The power supply specialist
ROBITON®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источники Бэтэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

*М.П.
Фирмы-продавца*

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.