



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


DC102 Адаптер / Блок питания

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

DC102 – адаптер/импульсный блок питания с гнездом автоприкуривателя. Он преобразует напряжение с 110-220В на 12В и имеет разъем как у гнезда автомобильного прикуривателя. Это позволяет использовать в помещении устройства, предназначенные для питания от бортовой сети автомобиля, например, автокомпрессоры, фонари-переноски, холодильники, пылесосы и другие. Автоматическая защита от перегрева и защита от перегрузок.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием адаптера!

1. Напряжение: Определите напряжение, требуемое вашему электроприбору, и убедитесь, что для его питания необходимо использовать адаптер 12В.
2. Ток: Определите ток, потребляемый вашим устройством, и убедитесь, что для его питания можно использовать адаптер с выходным током 4000мА.
3. Полярность: Определите полярность вашего электроприбора.  Источник Бэтэрикс по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. **Внимание! У адаптера ROBITON DC102 «плюс» в центре.**
4. Подключите адаптер к сети 100-240В. Подключите ваше устройство к гнезду прикуривателя адаптера.
5. Важно: Если ваше устройство не работает должным образом, немедленно отключите адаптер от сети.
6. Отключайте адаптер от сети, если он не используется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 100-240В ~50/60Гц; 1А (макс.)

Выход: 12В = 4000мА; 48ВА

Длина шнура: 120 см

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте блок питания только в помещении. Не оставляйте его во влажном месте.
- Отключайте блок питания, если он не используется.
- Не включайте блок питания в случае его повреждения.
- Не разбирайте блок питания.

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. Срок службы 30 000 часов.

Гарантийный талон

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источники Бэтэрикс» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихийей, пожаром, бытовыми факторами; неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.