



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**BATTMETP
PM-1**

www.robitor.ru

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы
- Не подключайте последовательно несколько ваттметров
- Не подключайте нагрузку более 16А
- Всегда убеждайтесь в том, что вилка подключаемого устройства полностью вставлена в розетку ваттметра
- Используйте только в помещении
- Избегайте попадания влаги
- В случае необходимости, отключите ваттметр от сети и протрите его сухой тканью
- Не разбирайте ваттметр, в случае поломки не предпринимайте попыток самостоятельно его починить

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 220V ~ 50Гц

Максимальная нагрузка: 16 А, 3680 Вт

Минимальная отображаемая мощность: 0,1 Вт

Точность измерения: $\pm 1\%$ или $\pm 0,1$ Ватт (0-100 Ватт);
 $\pm 1\%$ (100-3600 Ватт)

Точность подсчета суммарного энергопотребления:
±1%

Минимальное отображаемое энергопотребление:
0.01 кВт/ч

Диапазон суммарного энергопотребления:
0.00-9999.99 кВт/ч

Диапазон цены одного кВт/ч: 0.00-9999

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5W

Рабочая температура: От +5°C до +40°C

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.

Срок службы 50000 часов.

Благодарим за приобретение продукции ROBİTON!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом работы!

ОПИСАНИЕ

Счетчик потребляемой электроэнергии (ваттметр) ROBITON PM-1 предназначен для измерения и контроля потребления электроэнергии различными приборами, суммарный ток которых не превышает 16А. PM-1 оснащен возможностью установки цены киловатт-часа, что позволяет узнать и рассчитать стоимость использованной приборами электроэнергии. Данная модель идеальна для измерения энергопотребления при одностороннем учете, при двустороннем учете суммарные результаты будут отображаться некорректно. Ваттметр PM-1 оснащен ЖК дисплеем и тремя кнопками управления.

Отображаемые параметры:

1. Потребляемая мощность подключенной нагрузки (W)
2. Количество кВт/ч, потребленных подключенной нагрузкой (KWh)
3. Суммарная стоимость потребленной электроэнергии (PRICE)
4. Цена одного кВт/ч. (COST/KWH)

Внимание! Данная модель не предусматривает переключение режима цены день /ночь

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Выбор отображаемых параметров

1. Подключите ваттметр к розетке, а затем подключите электроприбор к ваттметру. Через несколько секунд после инициализации, на дисплее будет отображена потребляемая электроприбором мощность (W)

2. Нажмите кнопку РЕЖИМ и отпустите, на дисплее будет отображено количество кВт/ч, потребленных подключенной нагрузкой (KWH).
3. Нажмите кнопку РЕЖИМ и отпустите, на дисплее будет отображена суммарная стоимость потребленной нагрузки электроэнергией (PRICE)
4. Нажмите кнопку РЕЖИМ и отпустите, на дисплее будет отображена цена одного кВт/ч (COST/RWH)

Установка стоимости кВт/ч (COST/KWH)

Нажмите кнопку ВВОД, когда на дисплее отображено COST/KWH, первая цифра начнет мигать. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое значение.

Нажмите кнопку **ВВОД** снова, вторая цифра начнет мигать. Нажимайте **ВВЕРХ**, чтобы задать необходимое значение.

Нажмите кнопку ВВОД снова, третья цифра начнет мигать. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое значение.

Нажмите кнопку **ВВОД** снова, четвертая цифра начнет мигать. Нажимайте **ВВЕРХ**, чтобы задать необходимое значение.

Нажмите кнопку **ВВОД** снова, точка начнет мигать. Нажимайте **ВВЕРХ**, чтобы установить точку в нужное положение.

Обратите внимание, что при бездействии в течение 30 сек. ваттметр выходит из режима установки.

Для возврата к установке, необходимо несколько раз нажать кнопку РЕЖИМ, до тех пор, пока не дисплей не будет вновь отображено COST/KWH, затем повторив все указанные пункты установки сначала.

Отчистка данных

Нажмите и удерживайте РЕЖИМ в течение 3 секунд, когда на дисплее отображено PRICE или KWH. Параметры KWH, PRICE, COST/KWH будут обнулены.

Гарантийный талон		The power supply specialist ROBITON®	
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.			
Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца	
Фирма-продавец:			
Адрес фирмы-продавца:			
Дата продажи:		Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись Продавца:			
1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца. 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия. 3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации. 6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: - изделие имеет следы постороннего вмешательства; - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия. 7. Гарантия не распространяется на: - механические повреждения; - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.			