VN-WVNN_o

SMART ECO SET




SMART ECO SET

TECHNISCHE DATEN | Тех. данные

Eingang | Вход: 230V AC 50Hz

Lodestrom | Ток заряда: AA / 250mA AAA / 120mA

	Тип батареи	Ток заряда	Время
NIMH/NICD MIGNON AA	1800 mAh 2100 mAh 2300 mAh 2700 mAh	250 mA	~ 10 ч ~ 11 ч ~ 12 ч ~ 15 ч
NIMH/NICD MICRO AAA	350 mAh 700 mAh 900 mAh	120 mA	~ 3.5 ч ~ 7.5 ч ~ 10 ч



На Web-страницу товал

SMART FCO SET



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Зарядное устройство предназначено для заряда 2-х или 4-х никелькодмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов размера АА или ААА.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Красный светодиод означает процесс заряда 2 или 4 правильно установленных аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ!

Храните зарядное устройство в сухом месте и используйте только в помещении. В противном случае возникает опасность возгорания и удара электрическим током.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Поместите оккумуляторы в споты зарядного устройства и подключите устройство к сети. Процесс заряда начнегся автоматически. Проследите за тем, чтобы аккумуляторы были установлены попарно, в случае правильной установки светодиодный индикатор пары загорится красным, показывая,



что идет процесс заряда.

По истечении времени заряда (см. тоблицу) аккумуляторы спедует извлечь из зарядного устройства. Избегайте избыточного заряда аккумуляторов! Рекомендуется заряжать полностью разряженные аккумуляторы, в тоблице времени заряда данные приводятся для полностью разряженных аккумуляторов.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Используя аккумуляторы и зарядные устройства, вы сохраняете окружоющую среду и экономите свои деньти. Не выбрасывайте отроботавшие элементы питания вместе с хозяйственным мусором. Сдавайте их в специальзурованные пункты утилизации, если такие пункты есть в Вашем регионе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Не производите чистку устройства или другие обслуживающие действия, когда устройство включено в сеть. Для лучшей работы устройства содержите контактные пластины в чистоте. Не используйте устройство, получившее повреждения корпуса или сетевой вилки. Не вскрывайте корпус устройства! Ремонт зарядного устройства должен производиться только квалифицированными специалистами в сервисном центре. (eb-страницу това



ANSMANN AG . Industriestraße 10 D-97959 Assamstadt . Germany

Hotline: +49 (0) 6294 4204 3400

E-Mail: hotline@ansmann.de . www.ansmann.de